

# MiniMoi

## Gebrauchsanweisung

Körnerkissen in der Mikrowelle für 60 Sekunden bei 750W erwärmen (den Bezug vorher entfernen und nicht mit erwärmen!) Bei höherer Wattleistung die Zeit entsprechend verringern. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung Ihres Mikrowellenherstellers.

Das erwärmte Kissen durchkneten, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Vor Anwendung immer die Wärme überprüfen. Besondere Sorgfalt ist bei Kindern geboten. Benutzer müssen die Wärme spüren und bei zuviel Temperatur das Kissen selbständig entfernen können.

Durch regelmäßige Benutzung trocknen die Körner aus. Daher stellen Sie alle 6-7 Anwendungen ein kleines, mit Wasser gefülltes, mikrowellengeeignetes Gefäß mit in die Mikrowelle.

Das Körnerkissen kann auch zur Kälteanwendung benutzt werden. Hierfür den Bezug abnehmen und in einem Gefrierbeutel ins Eisfach legen. Bei Bedarf aus dem Eisfach entnehmen und in den Bezug stecken damit die Kälte nicht direkt auf die Haut gelangt.

## Achtung

Während des Erwärmens die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt lassen. Auf Zeichen der Überhitzung z.B. Geruch oder Qualm achten. In diesem Fall sofort das Kissen aus der Mikrowelle entfernen und auskühlen lassen. Nicht geeignet für Menschen mit Kreislaufbeschwerden. Nicht auf sensible Haut, offene Wunden oder Hautabschürfungen legen. Bei Auftreten von Hautirritationen nicht weiter benutzen.

Bitte beachten, dass sich bei erwärmtem Kissen die Hitze unter der Decke (z.B. Bettdecke) staut. Nach jeder Benutzung vollständig auskühlen lassen.

Körnerkissen nicht waschen und nicht trockenreinigen. Oberfläche mit feuchtem Schwamm oder Lappen reinigen und komplett trocknen lassen. Der Kissenbezug darf bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Körnerfüllung ist nicht essbar! Von offenen Flammen fernhalten. Diese Information bitte aufbewahren.

Dieses Körnerkissen ist von mir sorgfältig in eigener Handarbeit hergestellt worden.

**Viel Spass mit dem Körnerkissen wünscht:**

**Minimoi by mone**

